



Indhold:

- Skærm
- 2 stk kameraer
- Strøm ledning med relæ og lynkobling
- GPS antenne
- Styrbeslag
- Kugle hovedbeslag

VIGTIG

Ved tilslutning til strøm med det indbyggede et relæ i ledningsnettet, skal du blot skal montere plus (rød) og minus (sort) ledningerne på batteriet og relæ (gul) et sted som får strøm når du drejer nøglen. F.eks. noget lys/lygte.

Hvis du allerede har strøm ved styret som tænder og slukker på "nøglen", kan du luse rød og gul sammen til plus, men det vil deaktivere nogle G-sensor funktioner når MC er parkeret, som er beskrevet i punkt 8. Hvis du vil bevare denne funktion skal du føre den røde ledning ned til plus på batteriet. Hvis der ikke er en sikring et sted hvor den gule og den røde ledning fødes med strøm, skal du indsætte en sikringsholder.


Eksempel (følger ikke med)




1. CarPlay



- Klik på CarPlay-ikonet for at åbne applikationen og tilslut enheden efter vejledningen.



- Tænd for iPhone's Wi-Fi 
- Find Bluetooth-enheden ved navn "carkit_xxxx", par og godkend synkronisering. Klik derefter på "Brug CarPlay".



Ved succesfuld tilslutning åbnes CarPlay-grænsefladen, hvor du kan bruge opkald, navigation, musik m.m.




2. Android Auto



- Klik på Android Auto-ikonet og følg vejledningen for tilslutning.



- Tænd telefonens Wi-Fi 
- Find og par Bluetooth-enheden "carkit_xxxx", godkend synkronisering og vent på forbindelse.



- Ved succesfuld tilslutning får du adgang til opkald, navigation, musik m.m. via Android Auto-grænsefladen.

3. Phonelink

- **AirPlay (iOS):** Tilslut din iPhone til enhedens Wi-Fi. Find skærmspejling i din menu og forbind til "drv_xxxxxxx". Adgangskode: 12345678.
- **Android Mirror:** Gå ind i telefonens skærmprojektionsindstillinger og søg efter "jlinkcast_xxxx" for at forbinde og spejle skærmen.

4. Bluetooth



- **Genstart Bluetooth:** Hvis Bluetooth ikke opretter forbindelse, kan du manuelt genstarte den. Skærmen vil automatisk spejle, når forbindelsen er etableret.
- **Parring:** Viser den parrede Bluetooth-adresse. Ved at ophæve parringen slettes den gemte enhed.

5. DVR (Videooptager)



Optageknap: Start eller stop optagelse.



Knap til skift mellem for- og bagkamera.



Fotoknap: Klik for at tage et billede.



Afspilning: Se optagede videoer.



Lås video: Under optagelse, klik for at låse en video (ophæves automatisk efter 1 minut).




Navigering i optagegrænsefladen:

- Swipe venstre/højre for at skifte mellem for-, bag- og dobbeltkamera.
- Swipe op/ned på venstre side for lysstyrke.
- Swipe ned på højre side for lydstyrke.

6. Videoafspilning

- Giver adgang til tidligere optagede filer og billeder.
- Funktionen inkluderer afspilning, sletning, og skift mellem filer.
- Indstillinger: Under menuen "Video Settings" og "Display Settings" kan du justere visning og optagelse.



7. Automatisk optagelse

- Når motoren startes, begynder optagelsen automatisk.



- Når motoren slukkes, gemmes og afsluttes optagelsen automatisk.
- Filer gemmes i segmenter på TF-kortet og overskriver de ældste når kortet er fyldt.

 Bemærk:


- Optagelsestid er som standard 1 minut pr. video.
- Filformat: dato-tid.MDV

8. G-sensor (Stødsensor)

- Indbygget kollisionssensor.
- I standbytilstand kan du indstille følsomhed (standard er middel).
- Sensoren aktiveres ved stød og gemmer den aktuelle video.
- **Vandmærke:** Aktivér vandmærkeoplysninger for at vise tidspunkt og dato i videofilen, og deaktivér det for ikke at vise dem.
Optagetid: Brugere kan vælge en videooptagelse på 1 minut, 3 minutter eller 5 minutter.
Anti-flimmer-tilstand: Der er valgmulighederne 50HZ og 60HZ




9. WiFi-indstillinger



- Viser WiFi-tænd/sluk-knap, ID og adgangskode.
- Når funktionen er slået til, kan du søge efter enhedens WiFi via mobilen.
- **WiFi-kanaler:** Der findes 36 og 149 kanaler. Standard er kanal 36. Hvis skærmspejling fejler i visse lande, kan du vælge kanal 149 i stedet.


10. Skærmindstillinger




- **Baggrundsbelysning:** Juster lysstyrken manuelt.
- **Skærm-slumretilstand:** Enheden går automatisk i skærmsparer-tilstand efter inaktivitet.
- **Skærmsparer-visning:** Når slumretilstand er aktiveret og skærmsparer er sat til "off", bliver skærmen sort uden tidsvisning.

11. Systemindstillinger

Denne model har ikke indbygget højttaler, men du kan styre lyden som du har tilsluttet via din telefons bluetooth til f.eks. et headset.




12. Detektionsindstillinger



- **Parkeringsoptagelse:** Ved stilstand og vibration starter optagelse automatisk og slukker efter 20 sekunder.
- **Tidsforkortet optagelse:** Aktiverer komprimering — fx komprimeres 25 minutters optagelse til 1 minut, hvilket sparer lagerplads og sikrer kontinuerlig overvågning.
- **Kollisionsfølsomhed:** Indbygget G-sensor med justérbar følsomhed (standard: middel).
- **Strømtilførsel:** Enheden bruger ACC-strømforsyning.

13. TF-kortindstillinger




- Visning af status og hukommelse på TF-kortet.
- Formater kortet ved første brug direkte via enheden.

14. Tidsindstillinger



- Indstilling af maskinens aktuelle tid.
- Justering af tidszone.

15. Flere indstillinger



- **Sprog**
- **Systeminfo**

16. GPS

- Viser **længdegrad, breddegrad, hastighed og tid.**
- Formatet ligner: D00 D00 D00 ... som viser positionsdata i realtid.

17. Sprogindstillinger



- Understøttede sprog:
- Engelsk
- Kinesisk
- Bulgarsk
- Russisk
- Portugisisk
- Italiensk
- Fransk

- Spansk
- Tysk

18. Systeminformation

- Systemversion: I.0.0.43_78e8bfc_202406252008

Forholdsregler

For at undgå personskade eller skade på ejendom skal du følge disse sikkerhedsanbefalinger nøje:

1. Læs brugsanvisningen grundigt før brug.
2. Gem manualen til fremtidig reference.
3. Følg alle advarsler og instruktioner i produktet og manualen.
4. Brug kun godkendt tilbehør.
5. Undgå at demontere eller modificere enheden.
6. Indsæt ikke fremmedlegemer (metal, brændbare materialer) i enheden.
7. Ved fejl (røg, lugt): Sluk straks, afbryd strømmen og kontakt forhandleren.
8. Undgå installation i varme omgivelser eller direkte sollys.
9. Brug kun den anbefalede strømforsyning (12V DC).
10. Lad kun fagfolk udføre reparationer og sikkerhedstjek.
11. Betjen ikke systemet under kørsel — parkér først!
12. Undgå at udsætte enheden for vand under vask.
13. Ved parkering i solen: Køl enheden ned før opstart.
14. DVR / DASHCAM

Vigtig meddelelse

Skærmen begynder at optage på for- og bagkameraet, så snart strømmen/cyklen tændes, hvis der er isat et MicroSD-kort (skal bestilles separat). Husk at gå til hovedmenuen (ikke CarPlay eller Android Auto) og gå til DVR i midten og trykke på optageknappen for at stoppe optagelsen, inden du slukker din motorcykel. Ellers kan optagelsen og hukommelseskortet gå ned.

15. TPMS

Inde i menuen finder du også en TPMS-funktion.

Vi understøtter ikke denne funktion eller leverer de nødvendige dæktrykssensorer, da de er farlige at bruge på gummiventiler. Gummiventiler er ikke lavet til at håndtere den ekstra vægt fra sensorerne og kan forårsage pludselig punktering.

16. AFFALD

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når elektrisk og elektronisk affaldsudstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt



17. Produkter, der er markeret med den "overstregede skraldespand" nedenfor, er elektriske og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at elektrisk og elektronisk affaldsudstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles separat som elektronisk skrot.

18. GARANTI

2 år efter købelovens bestemmelser.

19. SUPPORT

Tlf. nr.: +45 93943696

E-mail: support@x-mcparts.com